



neoblank®



Средство для ухода за нержавеющей сталью

Готовый раствор

Область применения

- Обработка поверхностей из нержавеющей стали.
- Бережно и эффективно удаляет отпечатки пальцев и пятна.
- Очищает поверхности из нержавеющей стали и придает им равномерный матовый блеск.
- Защищает от сильных повторных загрязнений.
- Подходит для обработки замков, шарниров и петель.

Особые свойства

- Надежная защита и уход
- На основе парафиновых масел высокой степени очистки (фармацевтического и пищевого качества), поэтому особенно подходит для применения в пищевой промышленности
- Очень экономно в применении.

Применение и дозировка

Нанести небольшое количество неразбавленного neoblank на предварительно очищенные сухие поверхности.

Для этого распылить средство на сухую безворсовую ткань и равномерно растереть в направлении шлифовки.

Полученную защитную пленку можно затем удалить, используя, например, средства caraformuniversal или caraformactive.

Распылить небольшое количество на замки и шарниры и подвигать.

Указания по применению

- Только для промышленного применения.
- Для экономичного и контролируемого дозирования рекомендуется использовать специальные приспособления, например, насадки-дозаторы (арт. 950002) и насосы для канистр. Обращайтесь к нам.
- Не смешивать с другими средствами.

Не переливать в неподходящие емкости и бутылки (например, в емкости для пищевых продуктов).

Технические данные

Вязкость	< 100 мПа*с
Плотность	0,8 г/см ³

Состав

Состав чистящего средства согласно Предписанию Европейского Сообщества в отношении моющих средств 648/2004:

< 5 % неионогенные ПАВ

> 30 % алифатические углеводороды (парафиновые масла высокой степени очистки)

Указания по хранению

Хранить при температуре от 10 до 30 °С.

При температурах ниже 10 °С возможно помутнение. Оно исчезает, когда температура хранения снова поднимается выше 10 °С. Не влияет на потребительские свойства.

Указания по рискам и рекомендации по мерам безопасности

Информацию по безопасности и защите окружающей среды см. в паспортах безопасности ЕС.

Паспорта безопасности доступны на веб-сайте www.drweigert.de в разделе Service.

При применении по назначению средство соответствует требованиям к безопасности директив по переработке пищевых продуктов.

Утилизировать только опорожненные и герметично закрытые контейнеры. Утилизация остатков содержимого: см. паспорт безопасности.

MB 3303/3-2

Состояние на: 05.2015

Содержащиеся в настоящей инструкции данные основаны на нашем актуальном уровне знаний и опыта. Они не освобождают пользователя от необходимости проведения собственных испытаний и проверок. Они также не могут рассматриваться в качестве юридически обязывающих гарантий тех или иных свойств продукта.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. K
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Тел.: +49-40-7 89 60-0

Факс: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de

www.drweigert.de



125319 Россия, Москва, ул. Черняховского, 5, корп. 1

Телефон: (495) 956 4000, факс (495) 956 3776

☎ Звонок бесплатный: 8 800 200 4000

www.trapeza.ru

ФИЛИАЛЫ: Алматы • Астана • Бишкек • Воронеж • Екатеринбург • Иркутск • Казань • Калининград • Киров • Краснодар • Красноярск • Минск • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Ростов-на-Дону • Самара • Санкт-Петербург • Улан-Батор • Уфа • Хабаровск